



Schlitzzeineinrichtung (Ansicht von rechts)



Abfühleinrichtung (Ansicht von links)




Fühlklinke in Ruhestellung

Arbeitsstellung


Schaltwerk nicht in Nullstellung

60/1045



Vorgang bei Betätigung der Einzugstaste

1. Schaltstüber, ... (Motor läuft)
2. Sperrhebel wird ausgeschwenkt (Kupplung wird hierdurch eingerlegt)
3. Gleichzeitig fällt: a) Sperrklappe ein und arretiert verschwenkten Sperrhebel und wird b) Sperrstücken eingeklemmt, sodass Schaltstüber in seiner Arbeitsstellung arretiert ist.




Das auseinanderbauen des Schaltwerkes


1. Sperrschieber abschrauben (Anzahlschraube entfernen und zwei Zugfedern aushängen) auf die Unterscheibe achten.
2. Das Testatur abschrauben (Die zwei Muttern und zwei Schrauben etwas zurückdrehen)
3. Unteres Lagerstück abschrauben (Die zwei Schrauben entfernen)
4. Zahnrad von der hinteren oder vorderen Kupplungsachse abschrauben. (nur bei Kupplungsbau)
5. Von der vorderen Rillenachse die drei nebeneinanderliegenden Federn aushängen und die Achse um 90° nach unten verschwenken.
6. Von der vorderen rechten Sperrklappe Feder aushängen
7. Von der inneren Schaltwerkplatte die 4 Hals und zwei Sechskantmutter entfernen
8. Schaltwerkplatte abnehmen (Auf die beigelegten Scheiben achten)
9. Vordere bzw. hintere Kupplungsachse mont. herausnehmen.

Zusammenbau des Schaltwerkes in umgekehrter Reihenfolge
hierbei ist zu beachten:

1. Innere Schaltwerkplatte bei aufgeschützten Lockerkupplungen so aufstecken das die Schrauben der beiden Zahnräder nach unten stehen und dabei um circa 15° nach innen zeigen.



2. Das Lagerstück so einschieben das die Rundungen des unteren Malleserwerrades (Zählrad) nach oben stehen die Runden der oberen " " müssen hierbei nach unten stehen. Nach dem Ausdrehen des Lagerstückes sollen die Malleserräder in jeder Lage etwas Luft haben



3. Bei Einbau der Testatur darauf achten das diese ganz nach unten kommt damit der Weg der Tasten ausreicht.

4. Beim Einbau des Schaltw. in die DVE zst darauf zu achten
das das Schaltw. in Grundstellung steht.